Bort



BDR-2300-R / BDR -2500-RR

93722609 / 91279910


UA Пароочисник. 5

Умови гарантії та гарантійний талон . . 10


1

230 V 50 Hz	2100 W / 2200 W	1,5 L	4 bar	143 °C	5,2 kg

2



3



UA УКРАЇНСЬКА

Пароочисник

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Шановний клієнт, будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь цієї інструкції перед першим використанням приладу та збережіть її для подальшого використання або для наступних власників.

ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Пароочисник призначений тільки для побутового використання у домашньому господарстві. Цей пристрій призначений для очищення гарячою парою і його можна використовувати з відповідними аксесуарами згідно цієї інструкції. Жодних мийних засобів вам не знадобиться. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Мал. 1)

	BDR-2300-R	BDR-2500-RR
Потужність, Вт	2 100	2 200
Найбільший тиск, бар	4	4
Температура пари, °C	143	143
Ємність резервуара, л	1,5	1,5
Час агрівання, хв.	6	4
Вага	5,2	5,2

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ (Мал. 2)

1. Шланг;
2. Парогенератор;
3. Паровий пістолет;
4. Руків'я;
5. Світлодіодний індикатор;
6. Кришка;
7. Резервуар для води;
8. Запобіжний клапан;
9. Колесо;
10. Вимикач живлення;
11. Вилка живлення.

Термін служби:

Термін служби виробу 5 років.

Дата виробництва:

Вказується на упаковці товару.

Термін придатності:

Термін придатності не обмежений (з урахуванням умов зберігання).

Умови зберігання:

Продукція зберігається в сухих, вентильованих складах при температурі від 0 °C до +40 °C з відносною вологістю повітря не більше 80%.

Транспортування:

Категорично забороняється падіння та будь-який механічний вплив на упаковку під час транспортування.

При розвантаженні/завантаженні не допускається використання будь-якого типу обладнання, що працює за принципом затискання упаковки.

У КОМПЛЕКТ ВХОДЯТЬ (Мал. 3)

Точкове сопло;

Насадка для розпилення дверей/вікон;

Щітка для одягу;

Щітка з нержавіючої сталі;

Нейлонова щітка;

Тримач для одягу;

Тримач для шнура живлення;

Махрова серветка;

Мірний стакан;

Трубка подовжувальна пластмасова;

Насадка для килимів;

Насадка для підлоги.

Короткий довідник

1. Додайте води.

Будь ласка, використовуйте мірний стакан, щоб наповнити водою перед використанням. Максимальний обсяг води можна залити 1,5 л.

Примітка:

Будь ласка, переконайтеся, що після кожного використання в резервуарі для води немає залишків води.

Зачекайте 60 хвилин після вимкнення живлення. Використовуючи монету, відкрутіть запобіжний

клапан проти годинникової стрілки в нижній частині пристрою (лише для BDR-2500RR).

Якщо під час відкручування виділяється гаряча пара, будь ласка, зупиніться на деякий час, доки пара не зникне. Потім перевернути корпус та злити воду з резервуара. Залишкова вода у резервуарі може все ще залишатися гарячою, будь ласка, зверніть увагу, щоб уникнути опіків.



Не використовуйте рідину крім дистильованої води.

2. Увімкніть живлення

Вставте вилку в розетку та відкрийте вимикач живлення. Якщо живлення увімкнене, загориться червоне світло.

Не торкайтеся живлення мокрими руками



Не торкайтеся живлення вологими руками.



Не використовуйте дріт живлення чи електричну розетку у пошкодженому стані.

3. Експлуатація

Якщо світиться зелений індикатор, це значить, що пристрій готов до роботи.

Візьміть паровий пістолет в руку, спочатку натисніть кнопку блокування подачі пари, а потім натисніть на курок подачі пари. Почнеться подача пари.

Тримайте паровий пістолет рукою і перемістіть паровий гачок вперед. Почне виходити гаряча пара.

Тримайте паровий пістолет рукою, спочатку натисніть на паровий фіксатор, другий чотирма пальцями натисніть на спусковий гачок. Пар виходить прямо.

Увага: більше не потрібно натискати на спусковий гачок, пар виходить автоматично. Якщо бажаєте зупинити подачу пари, потрібно лише повторно натиснути гачок блокування від дітей. Спусковий гачок подачі пари висунеться, і подача пари буде негайно зупинена.

Будь ласка, виберіть відповідні аксесуари відповідно до відповідної мети. Детальну інформацію дивіться в інструкції з аксесуарів.



Якщо пристрій не використовується довгий час, вимкніть його.

Червоне світло означає нестачу води.

Зелене світло буде вмикатися та вимикатися під час використання, це не вплине на використання, коли зелене світло вимкнено.

Доливання води у резервуар під час роботи.



Вимкніть прилад, витягнувши вилку з розетки.

Увага: перш ніж зняти захисну кришку, натисніть кнопку подачі пари, щоб скинути залишковий тиск!

Повільно повертайте запобіжну кришку, але не знімайте її, щоб уникнути опіків від залишків гарячої пари.

Поступово гасіть струмінь гарячої поки до повної зупинки. Залиште прилад у прохолодному місці протягом трьох хвилин і дайте йому охолонути. Тільки після цього повністю відкрутіть кришку.

За допомогою мірного стаканчика додайте необхідну кількість холодної або гарячої води.

Міцно затягніть захисну кришку пристрою. Якщо ви хочете продовжити використання, просто додайте воду безпосередньо в бак (лише для BDR-2500RR).

4. Зберігання та очищення

Після використання вимкніть живлення.

Якщо пара вийшла не повністю, утримуйте великий палець на кнопці подачі пари, доки пара не вийде.

Якщо на поверхні корпусу є бруд, обережно протріть його сухою ганчіркою з невеликою кількістю води.



Уникайте потрапляння води на корпус пристрою.



Уникайте зберігання у вологих місцях, бо це може призвести до короткого замикання.

Можна встановити перемотувач шнура на задній панелі пристрою та зібрати на ньому кабель живлення.

Паровий пістолет можна надіти безпосередньо на ручку.

Після очищення зберігайте його у темному і сухому місці.

Обслуговування

Обслуговуйте електропристрій у кваліфікованого фахівця з ремонту, використовуючи лише ідентичні запасні частини. Це забезпечить безпеку електротоварів.

Утилізація



Викинуті електроприлади підлягають вторинному перероблюванню і їх не можна викидати у побутові відходи! Будь ласка, підтримайте нас у збереженні ресурсів та захисту навколишнього середовища, повернувши цей прилад до центрів збору (якщо є).

Виготовлено в Китаї.


Bort

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Bort®

Увага! Цей талон діє на території Україні, на товар що був проданий на території України. При продажі повинні заповнюватися всі поля гарантійного талона. Неповне або неправильне заповнення може призвести до відмови від виконання гарантійних зобов'язань. Виправлення в гарантійному талоні не допускаються.

Найменування виробу

Модель

Серійний номер

Дата продажу

Підпис продавця

Торгова організація

штамп або печатка магазину

МП дистриб'ютора

З умовами гарантії ознайомлений(а), передпродажна перевірка зроблена у моїй присутності. Товар отриманий в справному стані, без видимих пошкоджень, в повній комплектності. Претензій до зовнішнього вигляду і якості роботи інструменту не маю.

Підпис покупця

Дізнатися про наявність та адресу сервісного центру у Вашому місті можна за телефоном +380 44 592-18-00, або на сайті https://etool.com.ua/uk/servisnyj-centr

Талон №1

Дата приймання .....

Модель .....

Серійний номер .....

Підпис клієнта .....

Дата видачі .....

Підпис клієнта .....

Причина ремонту .....

.....

Замінені запчастини .....

.....

Талон №2

Дата приймання .....

Модель .....

Серійний номер .....

Підпис клієнта .....

Дата видачі .....

Підпис клієнта .....

Причина ремонту .....

.....

Замінені запчастини .....

.....

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Bort Global розглядає гарантійні претензії тільки за наявності правильно заповненого гарантійного талона встановленого зразка. При купівлі інструменту виписується гарантійний талон (обов'язково вказуються дата продажу, модель, серійний номер інструменту, заповнюються інші поля). Прохання зберігати цей талон, касовий чек та фірмовий гарантійний талон "Bort Global" впродовж всього гарантійного терміну. При звертанні в авторизований Сервісний центр, ці документи мають бути пред'явлені разом з інструментом.

Гарантійний термін на продукцію, що виготовляється Bort Global, складає 12 місяців з дати продажу.

Гарантійний термін на продукцію, що виготовляється Bort Global, може буди подовжено згідно з умовами розширеної гарантії при реєстрації на сайті http://www.bort-global.com протягом 2-х тижнів з моменту придбання інструменту. Умови розширеної гарантії від виробника розміщено на сайті http://www.bort-global.com

Вироби Bort Global призначені тільки для побутового використання!

Під побутовим типом інструменту мається на увазі використання його для побутових потреб не більше 20 (двадцяти) годин в місяць, при цьому через кожні 15 хвилин безперервної роботи необхідно робити перерву на 10-15 хвилин.

Використання інструменту усупереч цій умові є порушенням правил належної експлуатації (ця умова не поширюється на помпи, генератори, зарядні пристрої та аналогічне устаткування).

Термін служби інструменту при дотриманні вищезгаданої умови - 7 років.

• У разі використання цих інструментів в професійних цілях (отримання прибутку, купівля за безготівковий розрахунок юридичною особою тощо) виріб знімається з гарантійного обслуговування з дня продажу і підлягає тільки платному ремонту.

• Не допускається експлуатація електроінструменту з ознаками несправності (підвищене іскріння, запах гару, підвищений шум, сильна вібрація, нерівномірне обертання, втрата потужності). Забороняється експлуатація електроінструменту за наявності механічних ушкоджень шнура електроживлення (тріщин, сколів, розривів), мережевої вилки, а також ушкоджень корпусу електроінструменту.

• Електроінструмент приймається в гарантійний ремонт тільки в зібраному вигляді, зі справними змінними пристосуваннями та елементами їх кріплення (шини, пильні диски, ланцюги, ножі, триммерні голівки, форсунки, зірочки, болти, гайки, фланці кріплення інструменту).

• Несправні вузли інструментів в гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються новими. Розв'язання питань про доцільність їх заміни або ремонту залишається за Службою сервісу. Замінені деталі переходять у власність Служби сервісу.

Впродовж гарантійного терміну усуваються безкоштовно:

• Ушкодження інструменту, що виникли через застосування неякісного матеріалу.

• Дефекти збирання, допущені з вини виробника.

Ця гарантія не обмежує інших законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством країни.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ:

• На механічні ушкодження (тріщини, відколи, механічні ушкодження мережевих шнурів, механічні ушкодження корпусу і тому подібне) і ушкодження, викликані дією агресивних середовищ і високих температур, попаданням чужорідних предметів у вентиляційні грати електроінструменту, а також ушкодження, що виникли внаслідок неправильного зберігання (корозія металевих частин);

• На інструменти з несправностями, що виникли внаслідок перевантаження (одночасний вихід з ладу ротора і статора) або неправильної експлуатації (використання затупленого, невідповідний, незбалансованого, невірно підібраного змінного інструменту), застосування інструменту не за призначенням (використання для роботи за матеріалом, для роботи по якому інструмент не призначений і тому подібне), а також нестабільності параметрів електромережі, які перевищують норми, встановлені чинними державними стандартами. До безумовних ознак перевантаження виробів відносяться, окрім інших: зміни зовнішнього вигляду, деформація або стоплення деталей чи вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції дротів під впливом високої температури;

• На швидкозношувані вироби та матеріали (вугільні щітки, ремені, гумові ущільнення, сальники, захисні кожухи, платформи, шини, шестерні, підшипники, втулки, спіралі напруження, шківи, ролики, штоки, стопорні кнопки, руків'я перемикання режимів та тому подібне), на деталі (шестерні, вали, підшипники, штоки, ролики й тому подібне) що піддалися зносу унаслідок вироблення мастила, а також на змінне приладдя (патрони, SDS патрони, платформи, цанги, шини, гнучкі вали, акумуляторні батареї, зарядні пристрої тощо) та витратні матеріали (ножі, пилки, абразиви, пильні диски, свердла, бура, мастило тощо), за винятком випадків механічних ушкоджень вище перелічених виробів, що сталися внаслідок гарантійної зламання електроінструменту;

• Природний знос інструмента або його деталей (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє або зовнішнє забруднення, вироблення мастила);

• На інструмент, що розбирали або ремонтували впродовж гарантійного терміну особами або організаціями, що не мають юридичних повноважень проводити ремонт;

• На інструмент з видаленим, стертим або зміненим заводським номером, а також, якщо дані на електроінструменті не відповідають даним на гарантійному талоні.

Умови гарантії складені виробником Bort Global (Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong) та діють на усій території України. При будь-яких невідповідностях в маркуванні, керуватися необхідно цим гарантійним талоном, в якому вказана повна та певна інформація про умови гарантії та терміни гарантійного обслуговування. Інші умови гарантійного обслуговування не діють на території України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩО ДО ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

Для електроінструменту рекомендується проведення регулярного профілактичного обслуговування (чищення, миття, заміна мастила в редукторі та підшипниках; заміна швидкозношуваних деталей. Це забезпечує бездоганну роботу електроінструменту під час усього терміну служби. Бажана періодичність проведення профілактичного обслуговування при номінальному навантаженні дорівнює терміну природного зносу вугільних щіток. Робота по проведенню профілактичного обслуговування оплачується згідно з чинний прейскурантом сервісного центру. Виявлені при проведенні профілактичного обслуговування несправності, що потрапляють під дію гарантійних зобов'язань, усуваються безкоштовно. Негарантійні зламання, що виявлені при діагностиці, усуваються за погодженням сторін у звичайному порядку. Проведення профілактичного обслуговування не змінює гарантійний термін експлуатації інструменту!





BORT GLOBAL LIMITED
ROOM 1501, 15/F., SPA CENTRE, 53-55 LOCK-
HART ROAD WAN CHAI HONG KONG
Made in China